Form: rprocess

Date:	Thursday, 12/21/2006 12:55:09 PM		25201	
User:	Kim Johnston	Process Sheet	35396	
Customer Job Number Estimate Num			: SPACEPOD DOOR RH  D3186-4  : D31862M  : D3186 REV B/C LE 07.01.18	
P.O. Number This Issue Prsht Rev. First Issue	: N A : 12/21/2006	Part Number Drawing Number Project Number RCHASED PARTS Drawing Revision	r : N/A	
Previous Run	00000	Material	: N M	
Written By	:	Due Date	: 2/15/2007 <b>Qty</b> : 1 <b>Um</b> :	Each
Checked & Ap	111	1221		
Comment	: Est Rev:A UNew Issue	e 06-12-04 ec		
Additional Pro				
±				
Seq. #:	Machine Or Operation:	Description :		
1.0	PG	PURCHASING		
C				
, Co	omment: PURCHASING Issue P/O:2 77/	C206/12/27		
1	Description: D3186-2M D6			
	Supplier: Delastek	U		
	Conformity Certificate and Pro	ocess sheet required	•	
	Ship 3 Items from Previous ste	teps (4/334	4)	
2.0	D31862P	Spacepod Door	<del></del>	
Co	1 0000 Foob(a)// Init			
· · · · ·	Omment: Qty.: 1.0000 Each(s)/Unit Spacepod Door	Total: 1.0000 Each(s)		
3.0	PACKAGING 1	PACKAGING RESOURCE #1		
Со	mment: PACKAGING RESOURCE #1			
4.0	Delastek is attached.	it damage.Ensure a copy of certification of	conformity and process sheet from	
4.0	QC6	DIMENSIONAL CHECK /		
Co	mment: DIMENSIONAL CHECK	Chack for you	id spot and pins. MO1/0/31	_
5.0		rg D3186 .Visual inspection. Check for voice	d spot and pins.	
5.0	PACKAGING 1	PACKAGING RESOURCE #1		
Coi	mment: PACKAGING RESOURCE #1			
. •	Identify and Stock Location: <u>GA</u>		ml07/10/21	
	Location.		/1000110101	

Page 1

# **Dart Aerospace Ltd**

W/O:		WORK ORDER CHANG	ES				
DATE	STEP	PROCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector
Part No	:	PAR #: Fault Category:	_ NCR: Yes	N) DC	A: Z	∑ Date:⊘	112/20

QA: N/C Closed: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_

NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)									
		Description of NC		Corrective Action Section B		Verification	Annewal	Annanal			
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C	Approval Chief Eng	Approval QC Inspector			
							,				

NOTE: Date & initial all entries

Date: User: Thursday, 12/21/2006 12:55:09 PM

Kim Johnston

**Process Sheet** 

Job Number:

Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services

Drawing Name: SPACEPOD DOOR RH

Job Number: 30084

Seq. #:

**Machine Or Operation:** 

Description:

Part Number: D31862M

6.0

QC21

FINAL INSPECTION/W/O RELEASE



Comment: FINAL INSPECTION/W/O RELEASE

Job Completion



U 87.12-20

Dart Ae	rospace Ltd								
W/O:	·		WORK ORDER	CHANGES					
DATE	STEP	PRO	OCEDURE CHANGE	Ву	Date	Qty	Approval Chief Eng / Prod Mgr	Approval QC Inspector	
Part No:		PAR #:	Fault Category:	NCR: Yes	No DQ	A:	_ Date: _		
				QA:	N/C Close	d:	_ Date: _		
NCR:		WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)							
								F	

NCR:	WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR)							
		Description of NC		Corrective Action Section E	}	Verification	Approval Chief Eng	A
DATE	STEP	Section A	Initial Chief Eng	Action Description Chief Eng	Sign & Date	Section C		Approval QC Inspector

NOTE: Date & initial all entries



	DESIG	•	DRAWN BY	DART AEROSPACE LTD HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA	
	CHECK	ŒD.	APPROVED ,	DRAWING NO.	REV. C
,	0	PH	-	D3186 SHEET	1 OF 5
	DATE			TITLE	SCALE
	06.1	2.13		SPACEPOD DOOR	ати
	Α		03.03.27	NEW ISSUE	
,	В		06.09.25	DIMS UPDATED TO MATCH PRODUCT FOAM PATTERN UPDATED D3186-1M/-2M/-3/-4 ADDED	
	С		06.12.13	REMOVED D0600-XXX LABELS	

MAIN LAYUP

9 OZ SATIN (9 SQ FEET)

9 OZ SATIN (9 SQ FEET)

**FOAM** 


9 OZ SATIN (9 SQ FEET)

12 OZ UNIDIRECTIONAL

9 OZ SATIN (9 SQ FEET)

RESIN (35-45% BY WEIGHT)

PEEL PLY



#### **NOTES:**

1) USE MOLD DT8005 FOR DOOR LAYUP

EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

3/8", A500 CORE-CELL OR DIVINYCELL OR AIREX OR KLEGECELL COPY FOAM:

9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS ("9 OZ SATIN") 4) FIBRE:

RETURN TO 12 OZ UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL") ENGINEERING UNCONTROLLED COPY

5) LAMINATE PER DART QSI 006 4.0

6) LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING

SUBJECT TO AN ENDINENT -SITHOLT NOTICE 7) FINISH INSIDE/OUTSIDE WITH DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144


8) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

9) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

Copyright @ 2003 by DART AEROSPACE LTD



DESIGN DS	DRAWN BY		SPACE LTD Ontario, canada
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. C
PH	#	D3186	SHEET 2 OF 5
DATE		TITLE	SCALE
06.12.13		SPACEPOD DOOR	NTS



#### NOTES:

1) USE MOLD DT8006 FOR DOOR LAYUP

EPOCAST 50-A/9816 OR DERAKANE 470-36/411/510A40

3/8", A500 CORE-CELL OR DIVINYCELL OR AIREX OR KLEGECELL SHOP COPY 3) FOAM:

4) FIBRE:

RETI RN TO 9.7 OZ 7781 WEAVE "S" GLASS ("9 OZ SATIN") ENGINEERING UNCONTROLLED COPY 12 OZ UNIDIRECTIONAL FIBERGLASS ("12 OZ UNIDIRECTIONAL")

SUBJECT TO AMENDMENT

WITHOUT NOTICE

WORK ORDER

5) LAMINATE PER DART QSI 006 4.0

6) LAMINATION SCHEDULE PER THIS DRAWING

7) FINISH INSIDE/OUTSIDE WITH DUPONT HIGHBUILD GREY PRIMER 1144-S


8) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES

9) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

Copyright © 2003 by DART AEROSPACE LTD




DESIGN DS	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHECKED	APPROVED ,	DRAWING NO.	REV. C
PH		D3186	SHEET 3 OF 5
DATE		TITLE	SCALE
06.12.13		SPACEPOD DOOR	NTS




2) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED



DESIGN DS	DRAWN BY	DART AEROS HAWKESBURY, ON	
CHECKED	APPROVED .//	DRAWING NO.	REV. C
PH	all all	D3186	SHEET 4 OF 5
DATE	-	TITLE	SCALE
06.12.13		SPACEPOD DOOR	NTS




## <u>D3186-2 SPACEPOD DOOR. RH</u> (MAKE FROM D3186-2M)





Copyright @ 2003 by DART AEROSPACE LTD




DESIGN DS	DRAWN BY	DART AERO HAWKESBURY, O	
CHECKED	APPROVED	DRAWING NO.	REV. C
PH	#	D3186	SHEET 5 OF 5
DATE		TITLE	SCALE
06.12.13		SPACEPOD DOOR	NTS











NOTE: ENSURE THAT CUTOUT IS PERPENDICULAR TO EDGE OF DOOR

### DETAIL D





SHOP COPY

RETURN TO

ENGINEERING

NCONTROLLED COPY

SUBJECT TO AMENDMENT

WITHOUT NOTICE

#### DETAIL E

#### NOTES:

- 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES
- 2) TOLERANCES ARE PER DART QSI 018 UNLESS OTHERWISE NOTED

Copyright © 2003 by DART AEROSPACE LTD



2699, 5ième Avenue Local 14, PORTE -A-

Grand-Mère, Québec G9T 5K7 Can \*\*Fax (819) 533-3494 \*\*

-		'010\	522 5788
Tel:	phone: (	017)	533-5788

Warehouse: MAIN

Trai circusor inization			 
	Bill to		
Dart Aerospace Ltd.			
1270 Aberdeen Street			
Hawl esbury, Ontario K6A	IK7		
Cana la		 	 

Tel:phone: 613-632-3336 Contact: Linda Lacelle

# **PACKING SLIP** CERTIFICATE OF COMPLIANCE

-Invoice#	12113
Customer#	DART

Ship	0:	(A)
Dart Aerospace Ltd.		
270, Aberdeen Street		
Hawkesbury, Ontario K6A 1K7	:	
anada		

	o via	F.O.B.		Terms	Salesp Claude Lessa	erson
EPIC EXPRE	SS COLLECT	Origin		Net30 days	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	GST/PST#
Ship date	Order Date	Our PO#	Order by	Your P@ PO000027		
22/08/2007	22/12/2006	5093	C. Lavoie	F (00002)		
Order Oty	B.O.	Current Ship. <b>Item</b> /		) Item	n Description	
1	.0	1 DKC134-0054	D3186-2M Dwg. Rév.: D Job: 41334	Spacepod Door RH B3	30084	U de M : Each
1	0	1 DKC134-0055	D3188-2M Dwg. Rev.: D Job: 41315	Spacepod Body RH B	30089	U de M : Each
1	0	1 DKC134-0052	D3186-1M Dwg. Rév.: L Job:41324	I Spacepod Door LH B3	30074	U de M : Each
1	0	1 DKC134-0053	D3188-1M Dwg. Rév.: L Job: 41307	1 Spacepod Body LH B	30079	U de M : Each

It is hereby certified that all materials, process and finished items were controlled and tested in accordance with the requirements of the purchase order and ap vlicable specifications. All such records are on file at our plant and available for review upon request.

Accepted by:

Quality department

AQ-357

7	7	ust

Adm.

Quality

☐ Ship.

Jeudi, 2007-03-29 10:34:28

Utilisateur:

Marc Dubé



Feuille de Procédé

Client Numéro Job : DART

Dart Aerospace Ltd.

Numéro Soumission: 2586

Numéro B.A.

**Cette fois** Prsht Rev.

: 41334

: 2007-03-29 No. B.V.

: NC

Type

**Nom Dessin** 

: SPACEPOD DOOR

Numéro Article Numéro Dessin

: DKC134-0054 : D3186

Projet Numéro

: DKC134

Révision dessin

: C

Matériel

: Fibre 7781 et Résine 411-350

Qté:

Date Dûe

: 2007-04-05

1 UdM:

UNITE

<sup>2</sup>rem. fois

: 41333 lob précédente

**Ecrit** par

/érifié & Approuvé par

:ommentaires

: N° de pièce Dart Aerospace : D31862M

Process Sheet Rev.: 01 Modification générale selon les informations

de l'ingénierie.

roduit additionnel

luméro Job:



# Séq.:

Machine ou Opération:

Description:

1.0

2.0

AC0303

Commentair Qty.: 0.020 GALLON(s)/Unit

Total:

0.020 GALLON(s)

Frekote 44NC

Frekote 44NC

PRÉPARATION 3

PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART



Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs

PRÉPARATION DU MOULE

Faire la préparation du moule N° DT 8005 à l'aide de Frekote 44NC et laisser sécher pendant 3 heures selon le QSI-006.

·OO Heure Fin:

3.0

Commentair Qty.:

3.28 VERGE(s)/Unit

Total: Tissu à délaminer Release ply B

3.28 VERGE(s)

4.0

AC0407

Wrightion 5200 Bleu P3

Commentair Qty.:

3.59 VERGE(s)/Unit

Total: 3.59 VERGE(s)

Total:

Wrightlon 5200 Bleu P3

5.0 Commentair Qty.:

AC0408

Total:

Feutre de drainage N° Airweave N 10

3.00 VERGE(s)

3.00 VERGE(s)/Unit Feutre de drainage N° Airweave N 10

3.00 VERGE(s)

6.0 AC0752

Commentair Qty.:

3.00 VERGE(s)/Unit

Stretchlon 200 poche à vide Vert

Stretchlon 200 poche à vide Vert

tilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Job: 41334 Numéro Article: DKC134-0054 Numéro Job: # Séq.: Machine ou Opération: Description: 9.7 oz Weave #FG-778150-125Y Volan Finish 7.0 AAC0681 Commentair Qty.: 4.500 VERGE(s)/Unit Total: 4.500 VERGE(s) 9.7 oz Weave #FG-778150-125Y Volan Finish 74 AAC0443 Fiberglass 12 oz Unidirectional 8.0 Commentair Qty.: 1.00 VERGE CAR(s)/Unit Total: Fiberglass 12 oz Unidirectional N° de Lot: Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y 9.0 AC0098 Commentair Qty.: 2.2500 RL(s)/Unit Total: 2.2500 RL(s) Ruban à gommer jaune #: T/AT-200Y 10.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min. Total Run: 0.5000Hrs TAILLAGE DU MATÉRIEL Tailler le matériel, selon les différents patrons de découpe: Appliquer le Ruban jaune tout le tour du stretchlon 200 en laissant le papier sur le coté non en contact avec le sac à vide. À fin d'accélérer le processus de taillage, tailler les plis de 9.7 oz tous en même temps en les superposants les uns sur les autres. Dale L 0 3 2007 eure Début 2:30 Heure Fin: 4:30 Sceau: AAC0275 11.0 Commentair Qty.: 0.0640 PINTE(s)/Unit Total: N° de Lot: /-Catalyst N° DDM-9 AAC0324 12.0 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. Commentair Qty.: 0.500 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 0.500 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min N° de Lot: 13.0 PRÉPARATION 3 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 1.5% de Catalyst N° DDM-9 par

quantité de résine N° 411-350.

Date: 0 4 2007 Heure Début: 9:10 Heure Fin: 9:15 Sceau:

ateur: Marc	Dubé	Feuille de Procédé
Client: Numéro Job:		Nom Dessin: SPACEPOD DOOR  Numéro Article: DKC134-0054
méro Job:		
Séq.:	Machine ou Opération:	Description:
14.0	LAMINAGE.	LAMINAGE PIÈCE DART
Comment	air Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min FAIRE LE LAMINAGE DES TISS	
	À l'aide d'un rouleau 2" dia. applic imbiber un pli de tissu 9.7oz.	quer une couche de résine N° 411-350 sur le moule N° DT 8004 et ensuite
	Recommencer l'opération pour le Date 0 4 2007 Heure Début 2	deuxième pli.  15 Heure Fin: 9:30 Sceau: 32
15.0	POCHE À VIDE 1	FAIRE LA POCHE À VIDE
Comment	air Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Mir EFFECTUER LA POCHE A VIDE	
	1- Tissu à délaminer, 2- Film perforé P-3, 3- Feutre de drainage 4- Sac à vide Stretchlon 200	ant les composantes dans l'ordre suivant:
		minimum.  30 Heure Fin: 9:40 Sceau: 32 65
·	Curing Début: $9:15$ Cu	ring Fin: 1 · 15
16.0	AAC0275	Catalyst N° DDM-9
Commen	Catalyst N° DDM-9  N° de Lot: 1-592/-3	Total: 0.0120 PINTE(s)
17.0	N° de Lot: / 3 / 4/ 3	Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min.
Commen		/Unit Total: 0.300 KILOGRAMME(s)
	N° de Lot: 1-6215-/	

ate: \_\_\_\_\_Jeudi, 2007-03-29 10:34:28 Marc Dubé Feuille de Procédé tilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0054 Numéro Job: 41334 Numéro Job: **Description:** # Séq.: Machine ou Opération: PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART PRÉPARATION 3 18.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 1.5% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350 Imbiber toutes les surfaces du foam core. Laisse sécher pendant 2 heure. Dalle N 2 8 2007 eure Début: 330 Heure Fin: 345 Sceau: Polybond B46F AAC0452 19.0 Commentair Qty.: 0.082 KIT(s)/Unit Total N° de Lot: Polybond B46F Foam Core N° D3186-102 ( Porte D3186-2 ) DKC134-0057 20.0 Total: 1 UNITE(s) Commentair Qty.: 1 UNITE(s)/Unit Foam Core N° D3186-102 ( Porte D3186-2 ) 21.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 15.0000Min. Total Run: 0.2500Hrs ASSEMBLAGE GÉNÉRALE DES PIECES Retirez le bagging. Pour aider au positionnement du 12 oz., positionner le gabarit de trimage dans le moule et tracer son contour sur le 9 oz.. Retirer le gabarit de trimage . Positionner le foam core à l'aide du gabarit prévu à cet effet et tracer son contour sur le 9 oz. ( Vous devriez maintenant avoir 2 contours de tracé sur le 9 oz.) Appliquer une couche de Polybond B64F à l'endos du Foam Core N° DKC134-0057 et positionner le foam Core sur le moule selon le dessin, et selon les ligne de positionnement prévues à cet effet. Date: POCHE À VIDE 1 22.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre suivant: 1- Tissu à délaminer 2- Feutre de drainage Form: rprocess Page 4

late: \*\*\* \*\* Jeudi, 2007-03-29 10:34:28 !tilisateur: Marc Dubé Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0054 Numéro Job: 41334 Numero Job: Description: # Séq.: Machine ou Opération: 3- Sac à vide Stretchlon 200 Laisser sécher pendant 2 heures minimum. Retirez le bagging avant la fin de la polmérisation (entre 1 heure et 1heure 1/2) afin d'enlever le surplus de polybond Date 0 4 2007 Heure Début : 35 Heure Fin : 45 Sceau: Curing Fin: 2:30 Catalyst N° DDM-9 AAC0275 23.0 0.0400 PINTE(s) 0.0400 PINTE(s)/Unit Total: Commentair Qty.: Catalyst N° DDM-9 N° de Lot: 1-592/-3 Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. 24.0 Commentair Qty.: 1.000 KILOGRAMME(s)/Unit Total: 1.000 KILOGRAMME(s) Résine (411B7530) 411-350 promo. 75min. PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 25.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min Total Run: 0.0833Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL Faire la préparation de la résine selon les quantité requises, mix ration 1.5% de Catalyst N° DDM-9 par quantité de résine N° 411-350. DatUL 0 5 2002 ure Début 0:15 Heure Fin 0 LAMINAGE. 26.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs FAIRE LE LAMINAGE DES TISSUS Faire le liminage d'un pli de 9.7 oz. Faire le laminage du pli de tissu de 12 oz tout le tour de la porte.

Faire le laminage du dernier pli de 9.7 oz.

DHUL 0 5 2007 Heure Début: 6 20 Heure Fin: 10:50 Sceau:





Jeudi, 2007-03-29 10:34:28 Marc Dubé Feuille de Procédé lilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0054 Numéro Job: 41334 Numéro Job: Description: Machine ou Opération: # Séq.: FAIRE LA POCHE À VIDE POCHE À VIDE 1 27.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 10.0000Min Total Run: 0.1667Hrs EFFECTUER LA POCHE A VIDE Faire la poche à vide en appliquant les composantes dans l'ordre sulvant: 1- Tissu à délaminer, . \* 2- Film perforé P-3, 3- Feutre de drainage 4- Sac à vide Stretchlon 200 Laisser sécher pendant 4 heures minimum. Dallel 0 5 2007 Heure Début 0:50 Heure Fin: 11:/0 Sceau: Curing Fin: 8 . DÉMOULAGE PIÈCE DART 28.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 5.0000Min. Total Run: 0.0833Hrs DÉMOULAGE DES PIECES Démouler la pièce en faisant bien attention de ne pas abimer les coins et le " edges ". Sabler la surface de la pièce qui était en contact avec le le moule afin d'éliminer le fini lisse de celui-ci. Date: 0 6 7007 Heure Début: 7:35 Heure Fin: 9:40 TRIMAGE 3 29.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 30.0000Min Total Run: 0.5000Hrs TRIMAGE DE FINITION Trimer les contour de la pièce l'aide du gabarit de trimage prévu à cet effet. DHUL 10 2007 Heure Début: 110 Heure Fina Dupont Primer Nº 1104S AAC0671 30.0 0.1390 GALLON(s) 0.1390 GALLON(s)/Unit Total: Commentair Qty.: **Dupont Primer N° 1104S** N° de Lot: 1-6149-1

ate: Jeudi, 2007-03-29 10:34:29 Marc Dubé Feuille de Procédé lilisateur: Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0054 Numéro Job: 41334 Numéro Job: Description: Machine ou Operation: # Séq.: Dupont Activation N° 7975S AAC0670 31.0 0.2800 PINTE(s) Commentair Qty.: 0.2800 PINTE(s)/Unit Total: **Dupont Activatior N° 7975S** N° de Lot: Dupont Reducer N° 12375S AAC0672 32.0 0.0350 GALLON(s) Commentair Qty.: 0.0350 GALLON(s)/Unit Total: Dupont Reducer N° 12375S 1-6149-2 PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 33.0 01/08/07 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Bien brasser les trois contenants servant à faire le mélange du primer gris N° 1104S et ensuite faire le mélange selon les instruction du fabriquant. PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART 34.0 PRÉPARATION 3 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Hrs Total Run: 0.0000Hrs PRÉPARATION DU MATÉRIEL DART Appliquer une première couche de primer Dupont N° 1104S (7975S Activator, 12375S Reducer ) Selon I.G. # Application primer pendant 3 heures. Ø用eure Début: 35.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs FINITION PIÈCE DART Faire le sablage de la pièce à l'aide de papier sablé grit 220 afin de corriger les imperfection et enlever le lustre du primer.

Jeudi, 2007-03-29 10:34:29 Marc Dubé tilisateur: Feuille de Procédé Nom Dessin: SPACEPOD DOOR Client: DART Dart Aerospace Ltd. Numéro Article: DKC134-0054 Numéro Job: 41334 Numéro Job: **Description:** # Séq.: Machine ou Opération: INSPECTION PIÈCE DART **INSPECTION 3** 44.0 Commentair Setup: 0.00Hrs/ Run: 0.0000Min Total Run: 0.0000Hrs INSPECTION PIÈCE DART Emballage Q7

#### L Lacelle

From: Bill Beckett [bbeckett@dartaero.com]

**Sent:** December 20, 2007 10:37 AM

To: 'Heather Mahon'

Cc: 'Sian Willems'; 'Peggy McDonald'; 'L Lacelle'

Subject: RE: Lead time and Price for AOG

Heather,

Pricing is \$2700 USD ea., 0% customer discount, 25% DHS discount. We could disassemble the kits and ship today if you let us know before noon.

Thanks, Bill

From: L Lacelle [mailto:llacelle@dartaero.com]

**Sent:** December 20, 2007 9:52 AM

To: 'Heather Mahon'

Cc: 'Sian Willems'; 'Bill Beckett'; 'Peggy McDonald'

Subject: RE: Lead time and Price for AOG

We could disassemble kits, BUT the doors may have to be re-drilled to fit his pod body, and we may have a hard time matching doors with our pods, but is is doable.

LL

From: Heather Mahon [mailto:heather@darths.com]

Sent: December 20, 2007 9:50 AM

To: 'L Lacelle'

Cc: 'Sian Willems'; 'Bill Beckett'; 'Peggy McDonald'

Subject: RE: Lead time and Price for AOG

Importance: High

Linda ... this is for ERA and they are AOG... is there anyway of shortening this lead time... or disassembling a kit?

#### heather

**From:** L Lacelle [mailto:llacelle@dartaero.com]

**Sent:** December 20, 2007 9:05 AM

To: 'Heather Mahon'

Cc: 'Sian Willems'; 'Bill Beckett'

Subject: RE: Lead time and Price for AOG

We normally do not stock just the doors, delivery would be approx. 2-3 wks (sub-contracted)

LL

From: Heather Mahon [mailto:heather@darths.com]

Sent: December 20, 2007 9:02 AM

To: 'L Lacelle'

Cc: 'Sian Willems'; 'Bill Beckett'

Subject: Lead time and Price for AOG

Importance: High

P/N D3186-3 Qty 1 P/N D3186-4 Qty 1

Heather Mahon North American Sales Manager DART Helicopter Services Tel: 1.613.632,3336

Cel: 1.613.796.5999 Tol: 1.800.556.4166 Fax: 1.613.632.4443

<u>heather@darths.com</u> www.darthelicopterservices.com

**Disclaimer** - This email and any files transmitted with it are confidential and may contain privileged or copyright information. You must not present this message to another party without gaining permission from the sender. If you are not the intended recipient you must not copy, distribute or use this email or the information contained in it for any purpose other than to notify us.

If you have received this message in error, please notify the sender immediately, and delete this email from your system. We do not guarantee that this material is free from viruses or any other defects although due care has been taken to minimize the risk

Any views expressed in this message are those of the individual sender, except where the sender specifically states them to be the views of DART Helicopter Services.